

Thermo Top

Riscaldatori Webasto. Serenità interiore.

Funzionamento

Nei riscaldatori ad acqua, lo scambiatore viene a contatto con il liquido da scaldare, che potrà essere il liquido del motore o quello di un circuito autonomo. Una piccola pompa governata dalla centralina del riscaldatore provvede alla circolazione del liquido.

Assistenza

Webasto assicura una rete mondiale di propri centri assistenza e 2 anni di garanzia.

Accessori

La dotazione standard prevede il timer che consente l'accensione e lo spegnimento tramite la semplice pressione di un tasto. Inoltre è possibile programmare il timer definendo l'ora di attivazione, trovando al tuo arrivo il motore in condizioni ottimali d'esercizio.

La versione "Tele" consente il funzionamento del sistema anche a distanza tramite il Telearstart T100 HTM, che comunicherà con il ricevitore montato sul riscaldatore. Se vuoi avere la massima libertà d'azione, con il Thermo Call TC1.1 puoi attivare o disattivare il riscaldatore semplicemente da un apparecchio telefonico.



Preriscalda l'acqua del circuito di raffreddamento, partenze sempre facili e riscaldamento subito pronto.

Principali caratteristiche:

- Preriscaldamento del motore
- Riscaldamento della cabina
- Utilizza lo stesso combustibile del veicolo
- Il riscaldatore viene applicato all'interno del vano motore, non sottraendo spazio al tuo camper



Telearstart T100 HTM



Pannello di controllo digitale

Telearstart T100 HTM:

È possibile comandare l'accensione del riscaldatore fino a 1.000 metri di distanza.

Pannello di controllo digitale:

Attivazione semplicemente attraverso la pressione di un tasto. È inoltre possibile la programmazione di 3 orari differenti di accensione.



A Sistema di riscaldamento – Webasto Thermo Top

Il riscaldatore è stato sviluppato per essere installato sotto il veicolo per creare più spazio all'interno. È possibile anche l'installazione nel doppio pavimento o internamente al veicolo.

B Scambiatore calore cabina

Radiatore riscaldamento cabina.

C Distribuzione aria

Scambiatori di calore ventilati.

D Boiler acqua sanitaria

Il circuito del riscaldatore può essere collegato al boiler acqua calda del camper.

Caratteristiche tecniche:

	Thermo Top E	Thermo Top C
Potenza	2,5 / 4,2 kW	2,5 / 5,2 kW
Durata preriscaldamento	60 min / continuativo	60 min / continuativo
Combustibile	Diesel	Diesel
Consumo combustibile	0,30 / 0,49 l/h	0,30 / 0,61 l/h
Tensione nominale	12 V	12 V
Campo tensione d'esercizio	10,5 – 15 V	10,5 – 15 V
Assorbimento nominale	18 / 23 W	18 / 28 W
Quantità min liquido del circuito	3 lt	4 lt
Dimensioni (lung x larg x alt)	214 x 106 x 168 mm	214 x 106 x 168 mm
Peso	2,9 Kg	2,9 Kg